



ORDRE I NETEJA EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Objectiu

Establirem unes mesures bàsiques d'ordre i neteja en obres de construcció per a evitar que es produeixin accidents i que la realització del treball sigui més còmoda i àgil.

Són molts els accidents que es produeixen en construcció a conseqüència d'una obra desordenada o bruta (cops, caigudes i ensopegades, etc.)

Aconseguir un entorn de treball net i ordenat és cosa de tots, des de direcció i encarregats fins als treballadors.

Una obra neta és una obra segura.

Principals riscos

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Cops contra objectes.
- Caiguda d'objectes.
- Talls i punxades.
- Atropellaments.
- Incendis.

Mesures preventives

A continuació veurem les principals mesures preventives que s'han d'aplicar per a evitar que es produeixin accidents derivats d'una manca d'ordre i neteja en l'obra.

- Mantenir netes totes les zones de treball, sobretot on s'estigui treballant i en zones de pas. Designar zones d'apilament i emmagatzematge de material. Extremar la precaució amb els apilaments provisionals, evitant no fer-ho en zones de pas.
- Senyalitzar els accessos per a vehicles i vianants. Delimitar clarament les vies de circulació de persones i de maquinària o vehicles, tot això per a evitar atropellaments.

- Evitar l'acumulació i apilament descontrolat de materials perquè no es produeixin caigudes de material. Emmagatzemar de forma estable i en llocs segurs.
- No dipositar material en les vores dels forjats o altres llocs amb risc de caiguda en alçada, per a evitar el seu despenament.
- Quan s'acabi el treball, assegurar-se que tots els utensilis, eines, equips de treball i materials queden nets i ordenades i emmagatzemades correctament en els llocs habilitats per a això.
- Protegir tots els elements sortints o punxants dels materials per a evitar talls i punxades.
- Respectar sempre la senyalització existent de les obres de construcció.
- Tots els llocs de treball es mantindrà en condicions higièniques acceptables pel que han de netejar-se cada dia.
- Cada treballador ha de ser responsable dels seus EPI i equips de treball utilitzats, de manera que en acabar la jornada tot ha de ser recollit en el seu lloc.
- Qualsevol abocament ha de ser recollit i netejant de manera immediata per a evitar que es trepitgi i es puguin produir caigudes.
- Tirar els residus i desaprofitaments en el lloc destinats per a això, i si es treballa en diferents alçades habilitar mitjans per a facilitar l'evacuació d'aquests enderrocs.

